


Instrukcja automatycznego wyszukiwania kanałów na dekodernach GLOBO HD, OPTICUM HD.

Po włączeniu dekodera na pilocie wciskamy przycisk MENU. Na ekranie odbiornika TV pojawi nam się główne menu odbiornika GLOBO/OPTICUM.



Strzałkami wybieramy „Skanowanie kanałów” zatwierdzając przyciskiem OK. Następnie wybieramy „Szybkie wyszukiwanie” również zatwierdzając OK.



Pojawi nam się kolejna plansza menu, należy strzałkami wybrać „Szukaj” i zatwierdzić przyciskiem OK.



Trwa skanowanie kanałów które może potrwać kilka minut. Po jego zakończeniu pojawi się komunikat „Zakończono wyszukiwanie kanałów”, należy wcisnąć przycisk OK, a następnie trzy razy EXIT.

